	作業手順書	工種	金属工事		アーク溶接特別教育修了者
作業名	ステンレスパネル取付け	使用機械	ロングスパンエレベータ、アーク溶接機一式	必要な	建設用リフト運転者(特別教育修了者、則 36)
会社名	有限会社 工業	使用工具	サンダー、電気ドリル、高速カッター	が安な 資格等	研削といし特別教育修了者
職長名	山田 太郎	保護具	保護帽、安全帯、保護メガネ、アーク溶接面	7 2110	
作業人員	2名	その他	台木		

区分	作業の手順	作業のポイント	予測される危険	重篤度	頻度	見積り	優 先 度	防止対策	実施者	重篤度	頻度	見 積 り	優 先 度	備	考
	1. 墨出し	床通芯よりの追い出し	・転倒	6	4	10	4	・作業場所を掃除する・開口部、端部では親綱を設置し	作業者	6	2	8	3		
本作															
業			・感電する	3	2	5	2	・保護メガネを使用する・三芯コードを使用する・スイッチを切り、完全停止後に加工材を取り外す・停電時はスイッチを必ず切る							
			・切れ	3	2	5	2	・正しい姿勢で作業する							
			・つまずき転倒	3	4	7	2	・周囲を片付けてから作業する ・材料を確実に固定する							

区分	作業の手順	作業のポイント	予測される危険	重篤度	頻度	見積り	優先度	防止対策	実施者	重篤度	頻度	見 積 り リ	憂 先 芰	備	考
		バンドソーで切断	・感電する ・切れ	3	2	5	2	・三芯コードを使用する ・スイッチを切り、完全停止後に加 工材を取り外す ・停電時はスイッチを必ず切る							
本			・つまづき・転倒	3	2	5	2	・正しい姿勢で作業する ・周囲を片付けてから作業する ・材料を確実に固定する							
		養生材をカッターナイフ	・切れ	3	2	5	2	・刃を体の外側に向けて使用する							
作 業	3. ス 取付														
								・長袖、手袋を着用する							
		養生材はがし	・カッターで手を切る	3	2	5	2	・手袋を着用する	作業者						

